

Таблица замыкаемых контактов переключателя вида работы

<i>Вид работы</i>	<i>Замыкаемые контакты</i>
<i>~</i>	<i>3А; 4А; 5А; 12А; 13А</i>
<i>—</i>	<i>2А; 3А; 5А</i>
<i>Гх</i>	<i>2А; 5А; 6А</i>
<i>р-п-р</i>	<i>2А; 5А; 7А; 8А; 11А</i>
<i>п-р-п</i>	<i>1А; 4А; 7А; 9А; 10А</i>

Таблица замыкаемых контактов переключателя пределов измерения (конечных значений шкал)

Конечные значения шкалы	Замыкаемые контакты
x1	3Д; 3Г; 3В; 15Д
β	2Д; 14Д
x5	1Д; 1Г; 1В; 13Д
1к0	4Г; 4В; 16Д
Калибр	24Г; 24В
x0,1кΩ	23Г; 23В
x1кΩ	22Г; 22В
x10кΩ	21Г; 21В
x100кΩ	20Г; 20В
x1МΩ	19Г; 19В
-0,3; ~1,5V	18Г; 18В
-1,5; ~7,5V	17Г; 17В
-6; ~30V	16Г; 16В
-30; ~150V	15Г; 15В
-60; ~300V	14Г; 14В
-150; ~750V	13Г; 13В
-300V	12Г; 12В
-900V	11Г; 11В
-0,06; ~0,3mA	5Г; 5В
-0,6; ~3mA	6Г; 6В
-6; ~30mA	7Г; 7В
-60; ~300mA	8Г; 8В
-600mA	9Г; 9В

